



1250

Samostmívací svářečské brýle.



Použití

WELCO 1250 jsou univerzální multifunkční brýle pro broušení, svařování a řezání plamenem, elektrickým obloukem i plazmou.

Návod k použití

Brýle se zapínají podržením tlačítka **ON**, po dobu déle než 2 sekundy, dokud neproblikne všech 5 LED diod indikátoru zatmavení. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka **ON** dojde k vypnutí, které je signalizováno probliknutím LED **BAT**. Při nečinnosti dojde do 30 minut k automatickému vypnutí. Nastavení tmavosti DIN 5, 7, 9, 11 a 13 se provádí tlačítkem **SHADE**. Nastavení citlivosti se provádí tlačítkem **SENSITIVITY** v pěti stupních od nejnižší LED 5 do nejvyšší LED 13. Stisknutím tlačítka **HOLD** při nastavené tmavosti DIN 5 a DIN 7 zůstanou brýle trvale tmavé pro svařování plamenem. Vybití baterií je signalizováno LED diodou **BAT**. Ve vypnutém stavu mají brýle tmavost DIN 4 a lze je použít pro broušení a řezání úhlovou bruskou.

Při svařování elektrickým obloukem doporučujeme používat v kombinaci s pokrývkou hlavy **WELCO 1215**, **WELCO 1216** nebo **WELCO 1233**.

Celohlavový štít s LED osvětlením je tvarově přizpůsoben pro práci s respirátorem **WELCO 1252**.

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. Vybití baterie je signalizováno LED diodou **BAT** vedle spínacího tlačítka **ON**. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

Maska umožňuje instalaci dioptrického skla do silikonového rámečku.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety. V žádném případě nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1250** jsou univerzální multifunkční brýle pro broušení, svařování nebo řezání plamenem, elektrickým obloukem i plazmou.
- **WELCO 1250** jsou lehké a snadno přenosné.
- **WELCO 1250** jsou ideální pro svařování v těsných prostorech.
- **WELCO 1250** mají extrémně vysokou rychlost zatemnění.
- **WELCO 1250** jsou napájeny vyměnitelnými lithiovými bateriemi a mají indikátor vybití baterií.
- **WELCO 1250** se automaticky vypínají po 30 minutách nečinnosti.
- **WELCO 1250** lze vložit do pološtitu nebo celohlavového štítu s integrovaným LED osvětlením. Celohlavový štít umožňuje použití respirátoru.

Normy

EN 175, EN 379, AS/NZS1338.1

Technické údaje

Rychlost zatemnění	1/15000 sec
Tmavost neaktivní	DIN 4, použitelné pro broušení
Tmavost aktivní	DIN 5, 7, 9, 11, 13
Citlivost	5 stupňů
Baterie brýle	2 ks CR 2032 ca. 1000hod.
Baterie LED štít	2 ks CR 2032 ca. 80 hod.
Počet senzorů	2
Svařování plamenem	HOLD + DIN 5 nebo DIN 7
Hmotnost: brýle	162g
Hmotnost: brýle + štít	220g
Pracovní teplota	-5 až +55°C



1250

Samostmívací svářečské brýle.



Dodávané varianty, příslušenství a náhradní díly.

Skladové číslo	Popis	Bal. / ks
21125000	Brýle komplet s pološtítem	1
21125010	Brýle komplet s celoštítem LED	1
21125001	Pološtít	1
21125002	Silikonový lem	1
21125003	Popruh Servore	1
21125004	Přední fólie	5
21125005	Náhradní dioptrický rámeček	1
21125006	Dioptrický rámeček +2D	1
21125007	Celohlavový štít s LED	1

Pozn:

Náhradní díly

Příslušenství

