



1022

Sada pre zisťovanie trhlín kapilárnou skúškou pri teplotách od +50°C do +200°C.



Použitie

Zisťovanie povrchových trhlín kapilárnou skúškou. Použiteľná na oceľoliatinu, šedú liatinu, temperovanú liatinu, všetky typy ocelí, farebných a ľahkých kovov. Zisťovanie trhlín v odliatkoch, zvarových spojoch a v opravárstve.

Návod na použitie

1. Skúšaný povrch odmastite a očistite čističom.
2. Naneste na skúšaný povrch penetrant a nechajte pôsobiť 15 - 30 minút.
3. Zotrite prebytočný penetrant z povrchu suchou čistou handričkou.
4. Naneste vývojku a nechajte pôsobiť 30 - 45 minút.
5. Po vyhodnotení skúšky povrch umyte vodou.

Pri práci používajte ochranné pomôcky tj. rukavice a okuliare. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pokyny pre prvú pomoc

Znečistený a poliaty odev okamžite vyzlečte. Pri styku s kožou omyte vodou a mydlom. Pri vážnejšom vdýchnutí zabezpečte lekára. Pri zasiahnutí očí, tieto dôkladne vymyte veľkým množstvom vody, pri dlhšie trvajúcich ťažkostiach konzultujte s lekárom.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1022** umožňuje zistenie povrchových trhlín.
- **WELCO 1022** je použiteľný pri vyšších teplotách.
- **WELCO 1022** má ľahké použitie.
- **WELCO 1022** sa po skúške môže umyť vodou.
- **WELCO 1022** nemá žiadne vedľajšie účinky.
- **WELCO 1022** nepoškodzuje ozónovú vrstvu ani životné prostredie.
- **WELCO 1022** sa dodáva ako sada troch sprejov - penetrant, vývojka a čistič.

Normy

DIN 54152 BAB – BCB
EN ISO 3452
ČSN EN 571-1:1997

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Popis	Objem	ks / bal
21102200	sada	3 x 400 ml	3
21102201	penetrant	400 ml	1
21102202	čistič	400 ml	1
21102203	vývojka	400 ml	1