



0065

Přípravek pro ruční broušení wolframových elektrod



Použití

Bezpečné ruční broušení wolframových elektrod .

Návod k použití

Elektrodu vsuňte do držáku a dotažením šroubu zafixujte potřebnou délku. Držák je vhodný pro rovné i hrncové kotouče. Při broušení dochází k automatickému centrování díky otáčení elektrody v pouzdře držáku.

Výhody na první pohled

- **Cenově výhodná sada.**
- **Snižuje náklady.**
- **Bezpečné broušení.**
- **Automatické centrování při ostření.**
- **Libovolný úhel.**
- **Je možné brousit i velmi krátké elektrody.**
- **Vhodné pro rovné i hrncové kotouče.**
- **Sada je dodávána jako držák s pěti výměnnými hlavice.**

Rozměry, balení

Výr. číslo	Hlavice Ø mm	ks / bal
40006500	1,0	1
	1,6	1
	2,4	1
	3,2	1
	4,0	1
	Držák	1

